

## Instrukcja użytkowania papieru transferowego FOREVER Laser Light (No-Cut)

**1-KARTKOWY SYSTEM**

 do drukarek laserowych  
**CMY+W**

### Instrukcja do JASNYCH, KOLOROWYCH TKANIN z zastosowaniem BIAŁEGO TONERU


**USTAWIENIA DRUKU: CMY+W**

Drukarki OKI z BIAŁYM TONEREM

- **Grafika:** wektorowa lub photo
- **Papier & Druk:** Etykieta 1 (Label 1), podajnik uniwersalny (Multi-Purpose Tray)
- **White Toner Darkness:** -3 (ustawienie z poziomu menu w drukarce)
- **Tryb obrazu:** lustrzane odbicie; tryb kolorowy; kolorystyka CMYK (nie RGB); White: ON


**USTAWIENIA TRANSFERU NA JASNE TKANINY:**

BAWEŁNA	PRASA AUTOMATYCZNA	PRASA MANUALNA
TRANSFER	180-200°C (356-392°F), 15 s., <b>2-3 bar</b>	180-200°C (356-392°F), 30 s., <b>DUŻY NACISK</b>
UTRWALENIE	180-200°C (356-392°F), 30 s., <b>5 bar</b>	180-200°C (356-392°F), 40 s., <b>DUŻY NACISK</b>


**USTAWIENIA APLIKACJI:**

- Przeprasuj koszulkę zamykając na chwilę prasę w miejscu, gdzie ma być nadruk.
- Umieść zadrukowany papier transferowy wydrukiem do koszulki i rozpocznij transfer stosując się do ustawień z powyższej tabeli. Następnie:

**PRASA AUTOMATYCZNA:**

- Po otwarciu prasy przetrzyj przez 5-10 s. papier Laser Light (No-Cut) kawałkiem innego materiału dla wytrącenia maksymalnej temperatury, a następnie od razu ściągnij papier transferowy.
- Po zdjęciu papieru transferowego przykryj nadruk papierem pomocniczym matowym lub błyszczącym (Matte lub Glossy Finish) i utrwal nadruk stosując się do ustawień z powyższej tabeli.
- Papiery Finish zdejmujemy na ciepło. Po dogrzeniu (utrwaleniu) nadruk jest gotowy.

**PRASA MANUALNA:**

- Po otwarciu prasy przetrzyj przez 5-10 s. papier Laser Light (No-Cut) kawałkiem innego materiału dla wytrącenia maksymalnej temperatury, zdejmij koszulkę z prasy, a następnie od razu ściągnij papier transferowy.
- Po zdjęciu papieru transferowego i ponownego ułożeniu koszulki na prasie przykryj nadruk papierem pomocniczym matowym lub błyszczącym (Matte lub Glossy Finish) i utrwal nadruk stosując się do ustawień z powyższej tabeli.
- Papiery Finish zdejmujemy na ciepło. Po dogrzeniu (utrwaleniu) nadruk jest gotowy.


**PORADY (tips&tricks):**

- Powierzchnia materiału na prasie powinna być całkowicie gładka, więc jak koszulka ma kołnierzyk lub kieszenie najlepiej tak ułożyć koszulkę, żeby te miejsca były poza prasą.
- Jeżeli zauważysz, że po transferze dookoła grafiki widać lekkie podtło oznacza to, że nacisk podczas transferu był za duży. Natomiast jak się zdarzy, że grafika nie przeniosła się w 100% prawidłowo to nacisk prawdopodobnie był za mały.
- Ze względu na różnorodność pras na rynku i przekłamywaniem w większości pras temperatury wyświetlanej z temperaturą właściwą na prasie instrukcję najlepiej dostosować do swojej prasy. Natomiast odnośnie ustawień dotyczących utrwalenia (dogrzenia) to najlepiej stosować się bezwzględnie do zaleceń z instrukcji.
- Zalecane pranie do 30°C.

Instrukcja użytkowania papieru transferowego  
**FOREVER Laser Light (No-Cut)**

**1-KARTKOWY SYSTEM**

do drukarek laserowych  
**CMY+W**

Instrukcja do transferu na **CIEMNYCH PAPIERACH I KARTONACH**  
z zastosowaniem **BIAŁEGO TONERU**



**USTAWIENIA DRUKU: CMY+W**

Drukarki OKI z BIAŁYM TONEREM

- **Grafika:** wektorowa lub photo
- **Papier & Druk:** Folia (Transparent Foil), podajnik uniwersalny (Multi-Purpose Tray)
- **White Toner Darkness:** +3 (ustawienie z poziomu menu w drukarce)
- **Tryb obrazu:** lustrzane odbicie; tryb kolorowy; kolorystyka CMYK (nie RGB); White: ON



**USTAWIENIA TRANSFERU NA PAPIER/KARTON:**

PAPIER / KARTON	PRASA AUTOMATYCZNA	PRASA MANUALNA
TRANSFER	180°C (356°F), 15 s., <b>2-3 bar</b>	180°C (356°F), 30 s., <b>SREDNI NACISK</b>



**USTAWIENIA APLIKACJI:**

- Umieść zadrukowany papier transferowy wydrukiem do papieru / kartonu i rozpocznij transfer stosując się do ustawień z powyższej tabeli.
- Po otwarciu prasy zdejmij papier transferowy po 5-10 s.